

## ANEXO 14 - INSTRUÇÕES P/ MESÁRIOS

ELEIÇÃO:

CARGO:

DATA:

HORÁRIO:

### INSTALAÇÃO DA SEÇÃO ELEITORAL

- Receber a urna do representante da entidade, conferindo a seção na etiqueta da caixa.
- Retirar a urna da caixa e providenciar a sua instalação na sala onde funcionará a seção, posicionando os terminais do eleitor e do mesário em mesas estáveis e de forma a manter o sigilo do voto e uma boa imagem na tela.
- Colocar a cabina de votação.
- Ligar a urna na tomada e verificar se os LEDs (luzes no painel traseiro da urna) estão acesos, indicando existência de energia elétrica no local e condições da bateria.
- Ligar a urna, apertando a parte verde do botão localizado no painel traseiro (posição 1) e aguardar as informações na tela do eleitor, a fim de conferir: eleição, seção, data e hora.
- Isolar os fios da urna eletrônica, que devem ser fixados em local onde não haja circulação de pessoas, a fim de evitar acidentes.



### EMISSÃO DA ZERÉSIMA: a partir das XX:XX

- Imprimir a zerésima (relatório inicial que informa a ausência de votos para os candidatos), apertando a tecla CONFIRMA, e providenciar as assinaturas dos mesários e fiscais.
- Aguardar o horário de início da eleição, de acordo com o horário local. O relógio da urna pode estar ligeiramente atrasado ou adiantado.

### INÍCIO DA VOTAÇÃO: a partir das XX:XX

- No horário previsto para início da votação, o terminal do eleitor exibirá a mensagem: "INÍCIO DA VOTAÇÃO. IDENTIFIQUE O ELEITOR".
- No terminal do mesário aparecerá a seguinte mensagem: "INFORME O TÍTULO DO ELEITOR".

### FLUXO DA VOTAÇÃO

- Coletar a assinatura do eleitor nas Folhas de Votação, mediante a apresentação do documento de identificação definido pelo(s) representantes da entidade.
- Digitar o número de identificação do eleitor no terminal do mesário, apertar CONFIRMA, conferir o nome e apertar a tecla CONFIRMA mais uma vez caso o nome esteja correto (habilitação).
- Encaminhar o eleitor à cabina de votação.

### ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO: a partir das XX:XX

- Não havendo mais eleitores para votar, iniciar o procedimento de encerramento da eleição, digitando o CÓDIGO DE ENCERRAMENTO no terminal do mesário e confirmando em seguida.
  - Siga as instruções do terminal do eleitor para imprimir as X vias do Boletim de Urna-BU, que deverão ser assinadas pelos mesários e fiscais presentes.
  - Retirar a mídia de resultado (pendrive) da urna quando for solicitado na tela do eleitor.
  - Continuar seguindo as instruções na tela do eleitor e, após desligar a urna apertando a parte vermelha do botão localizado no painel traseiro (posição 0), aguardar que a tela se apague, retirar o cabo da tomada e verificar se as luzes localizadas no painel traseiro estão apagadas.
- Recolocar a mídia de resultado (pendrive) na urna eletrônica.
- Embalar a urna na caixa, de acordo como a retirou, e devolvê-la à Comissão Eleitoral.
- Recolher o material da eleição e realizar a entrega conforme orientação da Comissão Eleitoral.

### CASOS ESPECIAIS

Durante o transcurso da votação e no encerramento podem ocorrer alguns casos que merecem atenção:

- Urna apresenta defeito: desligue-a, aguarde alguns segundos e ligue-a novamente. Ao religá-la, será solicitado o CÓDIGO DE REINÍCIO. Após a digitação do código, a votação deverá seguir normalmente.

- Urna funcionando com bateria interna: verificar a causa (mau contato, falta de energia, tomada com defeito ou problema com a urna eletrônica). Problema não sanado, contactar apoio técnico.

- Eleitor é autorizado a votar e se retira da cabina sem confirmar o(s) voto(s): pode-se fazer a suspensão do voto. Antes de suspender, porém, deve-se observar se o eleitor votou ou não. Para suspender o voto, o mesário digita, quando solicitado, o CÓDIGO DE SUSPENSÃO, e confirma duas vezes.

Importante: se o eleitor não realizou nenhum voto, ele poderá retornar para fazer nova tentativa. Se o eleitor realizou pelo menos um voto, o(s) voto(s) realizado(s) será(ão) computado(s) e o(s) seguinte(s), se houver, será(ão) anulado(s) automaticamente. Nesse caso, o eleitor não poderá retornar para nova tentativa.

### LUZES DO TERMINAL DO MESÁRIO (LEDs)

- SEGURANÇA (luz verde): permanentemente acesa.
- BATERIA INTERNA (luz vermelha): Alerta! Urna está funcionando com bateria interna, sem rede elétrica.
- AGUARDE (luz amarela): eleitor votando.
- LIBERADO (luz verde): urna eletrônica livre. O mesário poderá liberar a votação para o próximo eleitor.

### CÓDIGOS UTILIZADOS NA URNA

- Reinício urna (no terminal eleitor): 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- Suspensão voto (no terminal mesário): 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- Encerramento (no terminal mesário): 0 0 0 1 S S S S 9 9 9 9  
onde SSSS = Seção com 4 algarismos.

### SUPORTE

#### APOIO ADMINISTRATIVO (Entidade)

Nome: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

#### APOIO TÉCNICO (Justiça Eleitoral)

Fortaleza  
TRE-CE - URNAS: Fone: (85) 3453-3815  
Nome: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

#### Nome do Município

Cartório Eleitoral Fone: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_